



Gebrauchsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren Coolinato Glasdeckel entschieden haben. Um Sicherheit und Langlebigkeit zu gewähren, wurde der Glasdeckel in sämtlichen Produktionsphasen strengen Tests unterzogen. Die Herstellung unterliegt hohen Standards und nur die besten Materialien werden dazu verwendet. Bei guter Pflege haben Sie jahrelang Freude an Ihrem Glasdeckel. Bitte lesen die folgenden Hinweise sorgfältig, sie geben Auskunft über den richtigen Gebrauch und die Pflege Ihres neuen Coolinato Glasdeckels.

Vor dem ersten Gebrauch

Bitte entfernen Sie zuerst alle evtl. vorhandene Aufkleber vor dem ersten Gebrauch. Spülen Sie anschließend den Glasdeckel mit einem milden Reinigungsmittel und wischen sie den Glasdeckel von außen mit einem weichen Tuch trocken.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie Ihren Glasdeckel ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln. Beachten Sie die angegebenen Gebrauchs- und Pflegeanleitungen.
- Nehmen Sie den Deckel ab, indem Sie ihn zunächst von sich weg öffnen. Direkter Kontakt mit heraufsteigendem Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Benutzen Sie das Kochgeschirr nicht in einem Oberhitze-Bachofen, Campingfeuer, auf dem Grill oder in einer Mikrowelle.

Wichtige Hinweise zur Verwendung Ihres Coolinato Glasdeckels

Edelstahlgriffe oder Silikongriffe (je nach Ausführung)

Edelstahlgriffe bleiben verhältnismäßig kühl. Bei einem normalen Kochenvorgang, können diese aber unter bestimmten Bedingungen sehr heiß werden, z.B. wenn die Hitzequelle zu hoch eingestellt wird oder beim Frittieren von Lebensmitteln. Da sowohl Henkel als auch Griffe heiß werden können, empfehlen wir Ihnen den Gebrauch von Topflappen bzw. Ofenhandschuhen.



Gebrauchsanleitung

Kochen im Backofen

Glasdeckel sind backofenbeständig bis 250°C. Bei Verwendung des Glasdeckels im Backofen nicht die Grillfunktion aktivieren. Denken Sie daran Topflappen oder Ofenhandschuhe zu benutzen, wenn Sie das Kochgeschirr aus dem Ofen nehmen.

Reinigung und Aufbewahrung

Coolinato Kochgeschirr ist grundsätzlich spülmaschinengeeignet, für eine noch längerer Haltbarkeit und einen schonenden Umgang empfehlen wir aber, das Kochgeschirr von Hand zu spülen. Nehmen Sie das Kochgeschirr zum Reinigen sofort nach dem Kochen vom Herd und lassen Sie es auf einer hitzebeständigen, ebenen Oberfläche abkühlen.

Besondere Eigenschaften der Glasdeckel (wenn vorhanden)

Sprünge und Kratzer: Bitte verwenden Sie niemals Glasdeckel, die Kratzer oder Sprünge haben. Sollte der Deckel eine Beschädigung aufweisen, kann es zu plötzlichem Zerspringen oder Brechen des Deckels kommen.

Reinigung: Verwenden Sie zum Reinigen der Glasdeckel niemals metallene oder scharfe Gegenstände, ebenso wenig wie scharfe Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche der Deckel zerkratzen.

Extreme Temperaturen: Legen Sie Glasdeckel niemals direkt auf oder unter Heizelemente. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen bei der Benutzung. Legen Sie einen heißen Deckel nie in kaltes Wasser.

Vakuum durch den Deckel:

Durch Verringerung der Kochtemperaturen oder Ausschalten des Kochfeldes kann durch einen aufliegenden Deckel ein Vakuum entstehen. Dies kann ebenso beim Verwenden anderer, nicht im Lieferumfang enthaltener, Deckel entstehen. Im Falle eines entstandenen Vakuums versuchen Sie bitte nicht den Deckel gewaltsam zu entfernen. Um das Entstehen eines Vakuums zu vermeiden, legen Sie den Deckel zur Seite oder gekippt auf die Pfanne und reduzieren Sie erst dann die Temperatur.



Instruction Manual

Dear Valued Customer,

We would like to thank you for choosing Coolinato glass lid. Our glass lid has been rigorously tested at all stages of production in order to ensure safety and durability. It has also been manufactured according to high standards and using only the best materials. Take good care of your glass lid and you'll be able to enjoy it for years to come. Please read the following instructions carefully: they'll tell you the right way to use and look after your new Coolinato glass lid.

Before you use your glass lid

Please first remove any labels before you start using your glass lid. Then wash the glass lid using a mild cleaning agent and wipe the outside dry with a soft cloth.

General safety information

- The glass lid should only be used to prepare food. Please follow the instructions indicated on how to use and take care of your glass lid.
- When removing the lid, do so by keeping it away from your body. Direct contact with rising steam can cause burns.
- Do not use the glass lid in a microwave or an oven with a top heating element, or on a campfire or grill.

Important information on using your Coolinato glass lid

Stainless steel handles or silicone handles (depending on the model)

Stainless steel handles stay relatively cool. However, they can become very hot when cooking under certain conditions, e.g. if the heat setting is too high or when deep-frying food. As both the handle and grip can become hot, we recommend using potholders or oven gloves.



Instruction Manual

Oven cooking

Glass lids can also be used in the oven up to a temperature of 250°C. If you are using your glass lid in the oven, do not turn on the grill setting. Please remember to use potholders or oven gloves when taking your glass lid out of the oven.

Cleaning and storage

In principal, Coolinato glass lid is dishwasher-safe, however we recommend washing it by hand so that it is treated with care and to make it last even longer. Remove your glass lid from the hob immediately after cooking and leave it to cool on a level, heat-resistant surface.

Information on glass lids (where present)

Cracks and scratches: Never use a glass lid which has been cracked or scratched. If a lid is damaged, it may suddenly break or shatter.

Cleaning: Never use metal or sharp objects, or harsh cleaning products, to clean glass lids. Doing so can mark the surface.

High temperatures: Never place a glass lid directly on or under a heating element. Keep glass lids away from sources of direct heat, such as cooktops, grills or open flames. Avoid extreme variations in temperature during use. Never put a hot lid in cold water.

Vacuum sealed lid:

Leaving a lid on a pan when lowering the temperature setting or turning the hob off may create a vacuum. This can also happen when using other lids purchased separately. If a vacuum has been created, please do not try and remove the lid by force. To prevent a vacuum from being created, either remove the lid or leave it tilted on top of the pan and then reduce the temperature.