



GEBRAUCHSANLEITUNG COOLINATO KÜCHENSCHERE

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere Coolinato Küchenschere entschieden haben.

Um Sicherheit und Langlebigkeit zu gewähren, wurden die Produkte in sämtlichen Produktionsphasen strengen Tests unterzogen. Die Herstellung unterliegt hohen Standards und nur die besten Materialien werden dazu verwendet.

Bei guter Pflege haben Sie jahrelang Freude an Ihren Produkten. Bitte lesen die folgenden Hinweise vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendungen auf, sie geben Auskunft zum richtigen Gebrauch und die Pflege Ihres neuen Coolinato Produktes.

Spezielle Eigenschaften

- Extra lange Klinge 23 cm, für geraden Schnitt
- Extra scharfe Klinge aus rostfreiem Stahl, präzisionsgeschliffen
- Geringes Gewicht, liegt dadurch gut in der Hand
- Nicht spülmaschinengeeignet, von Hand spülen
- Praktische, schonende Aufbewahrung durch den mit gelieferten Klingenschutz

Vor dem ersten Gebrauch

Bitte reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und einer milden Seifenlauge. Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Benutzen Sie Ihr Produkt ausschließlich im Haushaltsgebrauch in der Küche. Beachten Sie die angegebenen Gebrauchs- und Pflegeanleitungen.

Aufbewahren

Bewahren Sie Ihre Schere stets sicher und nur an trockenen Orten auf.



is a trademark
of Culinarta GmbH

Culinarta GmbH
Ingerweg 1
40670 Meerbusch
info@culinarta.de
www.culinarta.com



INSTRUCTIONS FOR USE COOLINATO KITCHEN SCISSORS

Dear customer,

thank you for choosing our Coolinato kitchen scissors.

In order to safety and longevity, the products have been subjected to stringent production phases. The production is subject to high standards and only the best materials are used.

With good care, you can enjoy your products for years to come. Please read the following instructions before first use and keep them for future reference. It is information on the correct use and care of your new Coolinato product.

Special features

- Extra long blade 23cm, for a straight cut
- Extra sharp stainless steel blade, precision-ground
- Lightweight, fits comfortably in the hand
- Not dishwasher-safe, wash by hand
- Practical, gentle storage thanks to the blade guard supplied

Before first use


Please clean the product with warm water and mild soapy water before first use. The product is not dishwasher safe.

General safety instructions

Only use your products for household & kitchen. Observe the specified instructions for use and care.

Storage

Always store your scissors safely and only in dry places.



is a trademark
of Culinarta GmbH

Culinarta GmbH
Ingerweg 1
40670 Meerbusch
info@culinarta.de
www.culinarta.com