

GEBRAUCHSANLEITUNG

COOLINATO SILIKON KÜCHENUTENSILIEN

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere Coolinato Silikon Küchenutensilien entschieden haben.

Um Sicherheit und Langlebigkeit zu gewähren, wurden die Produkte in sämtlichen Produktionsphasen strengen Tests unterzogen. Die Herstellung unterliegt hohen Standards und nur die besten Materialien werden dazu verwendet.

Bei guter Pflege haben Sie jahrelang Freude an Ihren Produkten. Bitte lesen die folgenden Hinweise vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendungen auf, sie geben Auskunft zum richtigen Gebrauch und die Pflege Ihres neuen Coolinato Produktes.

Spezielle Eigenschaften

- Backofenfest und vielseitig einsetzbar
- 100% lebensmittelechtes Platin-Silikon und BPA-frei
- Flexibel und antihaftend
- Spülmaschinengeeignet und leicht zu reinigen
- Temperaturbeständig von -40°C bis $+230^{\circ}\text{C}$

Vor dem ersten Gebrauch

Bitte reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und einer milden Seifenlauge. Das Produkt ist spülmaschinengeeignet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Benutzen Sie Ihre Produkte ausschließlich für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln. Beachten Sie die angegebenen Gebrauchs- und Pflegeanleitungen.

ACHTUNG!

Bitte verwenden Sie bei der Reinigung niemals Stahlwolle, aggressive Spülmittel oder Scheuermilch. Dieses Produkt ist nicht als Schneidunterlage geeignet. Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, wie z.B. Messer, um Lebensmittel darauf zu schneiden. Um hartnäckige Rückstände zu entfernen, empfehlen wir das Produkt in warmem Wasser einzuweichen. Dann ggfs. mit einem Plastik- oder Holzgegenstand die Rückstände entfernen.

Halten Sie den Artikel von direkten Hitzequellen, wie z.B. Kochfeldern, Grill oder offenen Flammen fern. Dieser Artikel ist nicht für die Mikrowelle geeignet.



is a trademark
of Culinarta GmbH

Culinarta GmbH
Ingerweg 1
40670 Meerbusch
info@culinarta.de
www.culinarta.com



INSTRUCTIONS FOR USE COOLINATO SILICONE GADGETS

Dear customer,

thank you for choosing our Coolinato silicone gadgets.

In order to safety and longevity, the products have been subjected to stringent production phases. The production is subject to high standards and only the best materials are used.

With good care, you can enjoy your products for years to come.

Please read the following instructions before first use and keep them for future reference.

It is information on the correct use and care of your new Coolinato product.

Special features

- Oven safe and versatile
- 100% food-safe platinum silicone and BPA-free
- Flexible and non-stick
- Dishwasher-safe and easy to clean
- Temperature resistant from -40°C to $+230^{\circ}\text{C}$

Before first use

Please clean the product with warm water and mild soapy water before first use.

The product is dishwasher safe.

General safety instructions

Only use your products for the preparation and storage of food.

Observe the specified instructions for use and care.

ATTENTION!

Please never use steel wool, aggressive detergents or scouring milk when cleaning. This product is not suitable as a cutting surface. Please do not use sharp objects, such as knives, to cut food on it.

To remove stubborn residues, we recommend soaking the product in warm water.

Then, if necessary, use a plastic or wooden object to remove the residue.

Keep the item away from direct heat sources such as hobs, grills or open flames.

This item is not suitable for microwave.



is a trademark
of Culinarta GmbH

Culinarta GmbH
Ingerweg 1
40670 Meerbusch
info@culinarta.de
www.culinarta.com